

Kentucky Guía de Prevención de la Erosión y Control de los Sedimentos

Una guía para prevenir la erosión y el control de los sedimentos de las actividades de construcción en Kentucky

Facilidades sanitarias

Las prácticas de instalaciones sanitarias proporcionan instalaciones para la recolección y eliminación de desechos sanitarios y garantizan que se gestionen adecuadamente para minimizar la posible contaminación de las aguas superficiales con desechos sépticos. En caso de derrames, es necesaria la ubicación de las instalaciones portátiles lejos de los sistemas de drenaje pluvial, vías de drenaje y aguas superficiales o de contención.

- Se deben proporcionar instalaciones sanitarias en el sitio muy cerca de las áreas donde las personas estén trabajando.
- Se deben proporcionar baños portátiles si no hay instalaciones permanentes disponibles.
- Ubique los baños portátiles a una distancia mínima de 20 pies de las entradas de desagües pluviales, canales de transporte o aguas superficiales.
- Si no puede cumplir con el requisito de distancia de 20 pies, proporcione contención para los baños portátiles.
- Los baños portátiles deben recibir mantenimiento periódicamente.



Ubicación adecuada de las instalaciones sanitarias: lejos de ensenadas, conductos o aguas superficiales; en terreno llano; y fuera del camino de los vehículos.



Mala ubicación de las instalaciones sanitarias. Éste se encuentra en desnivel, en la vía del tráfico y en el borde de la alcantarilla.

Recursos

[EPA General Construction Site Waste Management](#)